


## Válvulas direccionales servoproporcionales digitales antideflagrantes versión encamisada directa, con controlador integrado, transductor LVDT y solapamiento cero de la corredera - ATEX, iECEx, EAC, CCC



### DLHZA-TES, DLKZA-TES

Válvulas direccionales digitales servoproporcionales antideflagrantes, directas, versión encamisada, con transductor de posición LVDT y solapamiento cero del carrete para obtener las mejores prestaciones en cualquier posición de control en bucle cerrado.

Están equipadas con un controlador digital integrado a prueba de explosiones, un transductor LVDT y un solenoide proporcional certificados para un funcionamiento seguro en entornos peligrosos con atmósferas potencialmente explosivas.

- Multicertificación **ATEX, IECEx, EAC y CCC** para grupo de gas **II 2G** y categoría de polvo **II 2D**

La carcasa ignífuga del controlador digital integrado, el solenoide y el transductor, evita la propagación de chispas internas accidentales o fuego al entorno exterior. El controlador y el solenoide también están diseñados para limitar la temperatura de la superficie dentro de los límites clasificados.

La ejecución TEZ incluye el controlador de válvula más la tarjeta de eje para realizar el control de posición (véase la sección 6).

#### DLHZA: DLKZA:

Tamaño: **06** -ISO 4401 Tamaño: **10** -ISO 4401  
 Caudal máx.: **50 l/min** Caudal máx.: **100 l/min**  
 Presión máx.: **350 bar** Presión máx.: **315 bar**

#### 1 CÓDIGO DE MODELO

**DLHZA**  
 Válvulas direccionales proporcionales antideflagrantes, directas  
 DLHZA = tamaño 06  
 DLKZA = tamaño 10

**TES** = controlador a bordo y transductor LVDT

**Controles p/Q alternos**, ver sección 5:

**SN** = ninguno

**SP** = control de presión (1 transductor de presión)

**SF** = control de fuerza (2 transductores de presión)

**SL** = control de fuerza (1 célula de carga)

**Interfaz de bus de campo**, consulte la sección 4:

**NP** = no presente

**BC** = CANopen

**EW** = POWERLINK

**BP** = PROFIBUS DP

**EI** = EtherNet/IP

**EH** = EtherCAT

**EP** = PROFINET RT/IRT

**Tamaño de válvula** ISO 4401: **0** = 06    **1** = 10



**Tipo de corredera**, características de regulación, ver sección 17:

**L** = lineal

**V** = progresiva

**T** = no lineal (1)

**D** = diferencial-lineal (1)

**DT** = diferencial-no lineal (1)

P-A = Q, B-T = Q/2

P-A = Q, B-T = Q/2

P-B = Q/2, A-T = Q

P-B = Q/2, A-T = Q



(1) Solo para configuración **40**    (2) Para las posibles opciones combinadas, ver sección 16

(3) En la configuración estándar, el solenoide con controlador digital integrado y el transductor de posición están en el puerto lateral B

#### Entrada de cables: conexión rosada:

**M** = M20x1,5

#### Configuración de posición de seguridad, ver sección 18:



**Nota:** seleccione **1** para la configuración **60** incluso sin ser posición de seguridad

Tamaño de la corredera:	0(L)	1(L)	1(V)	3(L)	3(T)	3(V)	5(L,T)	7(L,T,V,D,DT)
DLHZA	= 4	7	8	14	-	20	28	40
DLKZA	= -	-	-	60	60	-	-	100
Caudal nominal (l/min) a $\Delta p$ 70bar P-T, ver sección 8								

## 2 NOTAS GENERALES

Las válvulas proporcionales digitales de Atos llevan la marca CE de acuerdo con las directivas aplicables (p. ej. Directiva de Inmunidad y Emisión EMC). Los procedimientos de instalación, cableado y puesta en marcha deben realizarse según las indicaciones generales que se proporcionan en la tabla técnica **FX900** y en los manuales de usuario incluidos en el software de programación E-SW-SETUP.

## 3 AJUSTES DE VÁLVULA Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION - ver tabla técn. **GS500**



**ADVERTENCIA:** las siguientes operaciones deben realizarse en una zona segura

### 3.1 Aplicación móvil Atos CONNECT

Aplicación gratuita descargable para smartphones y tabletas que permite acceder rápidamente a los principales parámetros funcionales de la válvula y a la información básica de diagnóstico a través de Bluetooth, evitando así la conexión física por cable y reduciendo significativamente el tiempo de puesta en servicio.

Atos CONNECT es compatible con los controladores de válvulas digitales de Atos equipados con adaptador E-A-BTH o con Bluetooth integrado. No admite válvulas con control p/Q ni controles de eje.



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play



EXPLORE IT ON  
AppGallery

### 3.2 Software para PC E-SW-SETUP

El software descargable gratuito para PC permite ajustar todos los parámetros funcionales de la válvula y acceder a la información de diagnóstico completa de los controladores de válvulas digitales a través del puerto de servicio Bluetooth/USB.

El software para PC Atos E-SW-SETUP es compatible con todos los controladores de válvulas digitales Atos y está disponible en [www.atos.com](http://www.atos.com) en el área MyAtos.




**ATENCIÓN:** ¡El puerto USB de las tarjetas no está aislado! Para el cable E-C-SB-USB/M12, se recomienda encarecidamente el uso de un adaptador aislante E-A-SB-USB/OPT para la protección del PC



**ADVERTENCIA:** para conocer la lista de países en los que se ha homologado el adaptador Bluetooth, consulte la tabla tecn **GS500**

### Conexión Bluetooth o USB



## 4 BUS DE CAMPO - ver tabla técn. **GS510**

El bus de campo permite la comunicación directa de la válvula con la unidad de control de la máquina para la referencia digital, el diagnóstico de la válvula y los ajustes. Estas ejecuciones permiten accionar las válvulas a través del bus de campo o de las señales analógicas disponibles en la placa de terminales.

## 5 CONTROLES p/Q ALTERNOS - ver tabla técnica **FX500**

Las opciones **S\*** añaden el control en bucle cerrado de la presión (**SP**) o de la fuerza (**SF y SL**) a las funciones básicas de regulación de caudal de las válvulas direccionales proporcionales. Un algoritmo específico alterna la presión (fuerza) en función de las condiciones reales del sistema hidráulico.

Se dispone de un conector adicional para la conexión de transductores al controlador de la válvula (1 transductor de presión para SP, 2 transductores de presión para SF o 1 célula de carga para SL). El control de presión alternada (SP) solamente es posible en determinadas condiciones de instalación.

## 6 CONTROLADOR DE EJE - ver tabla técnica **FX610**

Servoproporcion digital con electrónica integral **TEZ** incluye controlador de válvula más controlador de eje, realizando el lazo cerrado de posición de cualquier actuador hidráulico equipado con transductor de posición analógico, encoder o SSI. El control en bucle cerrado de presión o fuerza alternadas puede ajustarse por software adicionalmente al control de posición.

Atos también suministra servoactuadores completos que integran servocilindro, válvula servoproporacional digital y controlador de eje, totalmente montados y probados. Para más información, consulte a la Oficina técnica de Atos.

## 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Posición de montaje	Cualquier posición
Acabado de la superficie de la subplaca según ISO 4401	Índice de rugosidad aceptable, Ra ≤0,8 recomendado Ra 0,4 - relación de planicidad 0,01/100
Valores MTTFd según EN ISO 13849	150 años, para obtener más información, consultar la tabla técnica P007
Rango de temperatura ambiente	<b>Estándar</b> = -20 °C ÷ +60 °C      Opción <b>/PE</b> = -20 °C ÷ +60 °C      Opción <b>/BT</b> = -40 °C ÷ +60 °C
Rango de temperatura de almacenamiento	<b>Estándar</b> = -20 °C ÷ +70 °C      Opción <b>/PE</b> = -20 °C ÷ +70 °C      Opción <b>/BT</b> = -40 °C ÷ +70 °C
Protección superficial	Recubrimiento de zinc con pasivado negro
Resistencia a la corrosión	Prueba en niebla salina (ISO 9227) > 200 h
Resistencia a las vibraciones	Ver tabla técnica GX004
Conformidad	Protección antideflagrante, ver sección <b>11</b> -Envoltorio antideflagrante 'Ex d' -Protección contra ignición por polvo mediante envoltorio "Ex t" Directiva RoHs 2011/65/UE según última actualización 2015/863/UE Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006

**8 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS** - a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C

Modelo de válvula	DLHZA												DLKZA						
Límites de presión [bar]	puertos <b>P, A, B</b> = 350; <b>T</b> = 210 (250 con drenaje exterior <b>Y</b> )												puertos <b>P, A, B</b> = 315; <b>T</b> = 210 (250 con drenaje exterior <b>Y</b> )						
Tipo y tamaño de la corredera	<b>L0</b>	<b>L1</b>	<b>V1</b>	<b>L3</b>	<b>V3</b>	<b>L5</b>	<b>T5</b>	<b>L7</b>	<b>T7</b>	<b>V7</b>	<b>D7</b>	<b>DT7</b>	<b>L3</b>	<b>T3</b>	<b>L7</b>	<b>T7</b>	<b>V7</b>	<b>D7</b>	<b>DT7</b>
Caudal nominal [l/min]																			
a $\Delta p$ = 30 bar	2,5	4,5	8	9	13	18			26		26÷13		40		60		60÷33		
$\Delta p$ P-T	a $\Delta p$ = 70 bar	4	7	12	14	20	28		40		40÷20		60		100		100÷50		
	caudal máximo admisible	5	9	16	18	26	32		50		50÷28		70		100		100÷50		
$\Delta p$ máx P-T	[bar]	120	120	120	120	120	100		100		100		90		70		70		
Fuga [cm <sup>3</sup> /min] a P = 100 bar	(1)	<100	<200	<100	<300	<150	<500	<200	<900	<200	<200	<700	<200	<1000	<400	<1500	<400	<1200	<400
Tiempo de respuesta [ms] (2)		$\leq 13$												$\leq 20$					
Histeresis [% de la regulación máx.]		$\leq 0,1$												$\leq 0,1$					
Repetibilidad [% de la regulación máx.]		$\pm 0,1$												$\pm 0,1$					
Deriva térmica		desplazamiento del punto cero $< 1\%$ a $\Delta T = 40$ °C																	

(1) Referido a corredera en posición neutra y 50 °C de temperatura del aceite

(2) 0-100% señal de paso

**9 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Fuentes de alimentación	Nominal : +24 Vdc Rectificado y filtrado : VRMS = 20 ÷ 32 Vmáx (rizado máx. 10 % VPP)
Consumo máximo de energía	35 W
Señales de entrada analógicas	Tensión: rango $\pm 10$ Vdc (24 VMAX con tolerancia) Impedancia de entrada: $Ri > 50$ kΩ Corriente: rango $\pm 20$ mA Impedancia de entrada: $Ri = 500$ Ω
Clase de aislamiento	H (180°) Debido a las temperaturas superficiales de las bobinas, deben tenerse en cuenta las normas europeas ISO 13732-1 y EN982
Salidas del monitor	Rango de salida: tensión 10 Vdc a máx. 5 mA corriente $\pm 20$ mA @ 500 Ω resistencia de carga
Entrada de habilitación	Rango: 0 ÷ 5 Vdc (estado OFF), 9 ÷ 24 Vdc (estado ON), 5 ÷ 9 Vdc (no aceptada); Impedancia de entrada: $Ri > 10$ kΩ
Salida de fallo	Rango de salida: 0 ÷ 24 Vdc (Estado ON > [fuente de alimentación - 2 V] ; Estado OFF < 1 V) @ máx. 50 mA; tensión negativa externa no permitida (por ejemplo, debido a cargas inductivas)
Alimentación del transductor de presión	+24 Vdc a máx 100 mA (E-ATRA-7 ver tabla técn. <b>GX800</b> )
Alarmas	Solenoide no conectado/cortocircuito, rotura de cable con señal de referencia de corriente, sobretemperatura/subtemperatura, fallo del transductor de la corredera de válvula, función de almacenamiento del historial de la alarma
Grado de protección según DIN EN60529	IP66 / IP67 con el prensaestopas correspondiente
Factor de servicio	Capacidad continua (ED=100%)
Tropicalización	Recubrimiento tropical en la placa electrónica de circuito impreso
Características adicionales	Protección contra cortocircuitos de la alimentación de corriente del solenoide; control de la posición de la corredera (SN) o control de la presión/fuerza (SP, SF, SL) por P.I.D. con conmutación rápida del solenoide; protección contra polaridad inversa de la alimentación de corriente
Compatibilidad electromagnética (CEM)	Según la Directiva 2014/30/UE (Inmunidad: EN 61000-6-2; Emisión: EN 61000-6-3)
Interfaz de comunicación	USB Codificación ASCII de Atos CANopen EN50325-4 + DS408 PROFIBUS DP EN50170-2/IEC61158 EtherCAT, POWERLINK, EtherNet/IP, PROFINET IO RT / IRT EC 61158
Capa física de comunicación	USB 2.0 no aislado + USB OTG con aislamiento óptico CAN ISO11898 RS485 con aislamiento óptico Fast Ethernet, 100 Base TX con aislamiento

**Nota:** hay que considerar un tiempo máximo de 800 ms (según el tipo de comunicación) entre la activación de la tarjeta con la fuente de alimentación de 24 Vdc y el momento en que la válvula está lista para funcionar. Durante este tiempo, la corriente que llega a las bobinas de la válvula se comuta a cero

**10 JUNTAS Y FLUIDOS HIDRÁULICOS** - para otros fluidos no incluidos en la tabla siguiente, consulte con nuestra oficina técnica

Juntas, temperatura recomendada del fluido	Juntas NBR (estándar) = -20 °C ÷ +60 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -20 °C ÷ +50 °C Juntas FKM (opción /PE) = -20 °C ÷ +80 °C Juntas de baja temperatura NBR (opción /BT) = -40 °C ÷ +60 °C, con fluidos hidráulicos HFC = -20 °C ÷ +50 °C
Viscosidad recomendada	20÷100 mm <sup>2</sup> /s - rango máx. permitido 15 ÷ 380 mm <sup>2</sup> /s
Nivel contaminación funciónamiento normal máx. fluido vida útil más larga	ISO4406 clase 18/16/13 NAS1638 clase 7 vea también la sección de filtros en www.atos.com o el catálogo de KTF ISO4406 clase 16/14/11 NAS1638 clase 5
<b>Fluido hidráulico</b>	<b>Tipo de juntas idóneo</b>
Aceites minerales	NBR, FKM, NBR baja temperatura.
Resistente al fuego sin agua	FKM
Resistente al fuego con agua (1)	NBR, NBR baja temp.
	<b>Clasificación</b>
	HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD
	HFDU, HFDR
	HFC
	<b>Ref. Norma</b>
	DIN 51524
	ISO 12922

⚠ La temperatura de ignición del fluido hidráulico debe ser 50 °C superior a la temperatura máxima de la superficie del solenoide

**(1) Limitaciones de rendimiento en caso de fluidos ignífugos con agua:**

-presión máxima de funcionamiento = 210 bar  
-temperatura máxima del fluido = 50 °C

## 11 DATOS DE CERTIFICACIÓN

Tipo de válvula	DLHZA, DLKZA			
Certificaciones	Multicertificación Grupo II <b>ATEX IECEx EAC CCC</b>			
Código certificado del solenoide	<b>OZA-TES</b>			
Certificado de examen de tipo (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX: TUV IT 18 ATEX 068 X</li> <li>• EAC: RU C - IT. A. 38.B.00425/21</li> <li>• IECEx: IECEx TPS 19.0004X</li> <li>• CCC: 2024322307006321</li> </ul>			
Método de protección	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX Ex II 2G Ex db IIC T6/T5/T4 Gb; Ex II 2D Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db</li> <li>• IECEx, CCC Ex db IIC T6/T5/T4 Gb; Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db</li> <li>• EAC 1Ex d IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C/T135 °C Db X</li> </ul>			
Clase de temperatura	<b>T6</b>	<b>T5</b>	<b>T4</b>	
Temperatura de la superficie	≤ 85 °C	≤ 100 °C	≤ 135 °C	
Temperatura ambiente (2)	-40 ÷ +40 °C	-40 ÷ +55 °C	-40 ÷ +70 °C	
Normas aplicables	EN 60079-0 EN 60079-1	EN 60079-31	IEC 60079-0 IEC 60079-1	IEC 60079-31
Entrada de cables: conexión roscada	<b>M = M20x1,5</b>			

(1) Los certificados de examen de tipo pueden descargarse en [www.atos.com](http://www.atos.com)

(2) El controlador y los solenoides están certificados para una temperatura ambiente mínima de -40 °C.

En caso de que la válvula completa deba soportar una temperatura ambiente mínima de -40 °C, seleccione **/BT** en el código de modelo.

**ADVERTENCIA: los trabajos de mantenimiento realizados en la válvula por los usuarios finales o por personal no cualificado invalidan la certificación**

## 12 ESPECIFICACIONES Y TEMPERATURA DE LOS CABLES

- Los cables de alimentación y de toma de tierra deben cumplir las siguientes características:

<b>Alimentación y señales:</b> sección de cable = 1,0 mm <sup>2</sup>	<b>Tierra:</b> sección del cable de tierra externo = 4 mm <sup>2</sup>
---	--

### 12.1 Temperatura del cable

El cable debe ser adecuado para la temperatura de trabajo especificada en las "instrucciones de seguridad" entregadas con el primer suministro de los productos.

Temperatura ambiente máxima [°C]	Clase de temperatura	Temperatura máx. de la superficie [°C]	Temperatura mín. del cable [°C]
40 °C	T6	85 °C	80 °C
55 °C	T5	100 °C	90 °C
70 °C	T4	135 °C	110 °C

## 13 PRENSACABLES

Los prensacables con conexiones roscadas M20x1,5 para cables estándar o apantallados deben pedirse por separado, consulte la tabla técnica **KX800**

**Nota:** debe utilizarse un sellador Loctite tipo 545 en las roscas de entrada del prensacables

## 14 OPCIONES HIDRÁULICAS

**B** = Solenoide, electrónica integral y transductor de posición al lado del puerto A de la etapa principal. Para la configuración hidráulica frente a la señal de referencia, consulte 17.1

**Y** = La opción/Y es obligatoria si la presión en el puerto T supera los 210 bar

## 15 OPCIONES ELECTRÓNICAS

**I** = Proporciona una señal de referencia de corriente de 4 ÷ 20 mA, en lugar de la estándar de ±10 Vdc.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de ±10 Vdc o ±20 mA. Se utiliza normalmente en caso de larga distancia entre la unidad de control de la máquina y la válvula o cuando la señal de referencia puede verse afectada por ruido eléctrico. El funcionamiento de la válvula se desactiva en caso de rotura del cable de la señal de referencia.

**C** = Solo para **SP, SF, SL**

La opción/C está disponible para conectar transductores de presión (fuerza) con señal de salida de corriente de 4 ÷ 20 mA, en lugar de la estándar de ±10 Vdc.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de ±10 Vdc o ±20 mA.

## 16 POSIBLES OPCIONES COMBINADAS

**Para SN:** /BI, /BY, /IY

**Para SP, SF, SL:** /BI, /BY, /IY, /CI, /BCI, CIY, BCY

## 17 DIAGRAMAS (a base de aceite mineral ISO VG 46 a 50 °C)

### 17.1 Diagramas de regulación

1 = Carretes lineales L

2 = Carrete diferencial - lineal D7

3 = Corredera diferencial no lineal DT7

4 = Carrete no lineal T5 (solo para DLHZA)

5 = Carrete no lineal T3 (solo para DLKZA) y T7

6 = Corredera progresiva V

Los tipos de corredera T5 y T7 son específicos para el control fino de bajo caudal en el rango de 0 a 60 % (T5) y de 0 a 40 % (T3 y T7) de la carrera máxima de la corredera.

Las características no lineales de la corredera son compensadas por el driver electrónico, por lo que la regulación final de la válvula resulta lineal respecto a la señal de referencia (línea de puntos).

D7 tiene las mismas características que T7, pero es específico para aplicaciones con cilindros con relación de área 1:2

#### Nota

Configuración hidráulica vs. señal de referencia:

#### Norma







Señal de referencia  $0 \div +10 \text{ V}$       }  
 $12 \div 20 \text{ mA}$       } P → A / B → T

Señal de referencia  $0 \div -10 \text{ V}$       }  
 $12 \div 4 \text{ mA}$       } P → B / A → T



#### opción /B

Señal de referencia  $0 \div +10 \text{ V}$       } P → B / A → T  
 $12 \div 20 \text{ mA}$       }

Señal de referencia  $0 \div -10 \text{ V}$       } P → A / B → T  
 $12 \div 4 \text{ mA}$       }



### 17.2 Ajuste de presión



### 17.3 Diagramas de Bode



Establecido en condiciones hidráulicas nominales

DLHZA:

**1** =  $\pm 100\%$  carrera nominal  
**2** =  $\pm 5\%$  carrera nominal

DLKZA:

**3** =  $\pm 100\%$  carrera nominal  
**4** =  $\pm 5\%$  carrera nominal



### 18 POSICIÓN DE SEGURIDAD

CONFIGURACIÓN	LINEAL	NO LINEAL
 <b>posición de seguridad 1</b> <b>posición de seguridad 3</b> <b>sin sistema de posición de seguridad</b>	<p><b>LINEAL</b></p> <p><math>t = 7-10 \text{ ms (DLHZA)}</math>  <math>t = 15-20 \text{ ms (DLKZA)}</math></p> <p>tope mecánico</p> <p>posición de seguridad</p> <p>rango de regulación</p> <p><math>t = \text{tiempo necesario para que la válvula pase de la posición central a la posición de seguridad en el apagado, con una presión de 0 a 100 bar}</math></p>	<p><b>NO LINEAL</b></p> <p><math>t = 7-10 \text{ ms (DLHZA)}</math>  <math>t = 15-20 \text{ ms (DLKZA)}</math></p> <p>tope mecánico</p> <p>posición de seguridad</p> <p>rango de regulación</p>

Conexiones de posición de seguridad	<b>P → A</b>	<b>P → B</b>	<b>A → T</b>	<b>B → T</b>
Fuga [cm³/min]	Posición de seguridad 1	50	70	70
a $P = 100 \text{ bar}$ <b>(1)</b>	Posición de seguridad 3	50	70	-
Caudal [l/min]	<b>DLHZA</b>	Posición de seguridad 1	-	$15 \div 30$
<b>(2)</b>	<b>DLKZA</b>	Posición de seguridad 3	-	$10 \div 20$
			$40 \div 60$	$25 \div 40$

**(1)** Referido al carrete en posición a prueba de fallos y  $50^\circ\text{C}$  de temperatura del aceite

**(2)** Referido al carrete en posición a prueba de fallos a  $\Delta p = 35 \text{ bar}$  por canal

## 19 ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LAS SEÑALES

Las señales eléctricas de salida genéricas de la válvula (por ejemplo, señales de fallo o de monitorización) no deben utilizarse directamente para activar funciones de seguridad, como encender/apagar los componentes de seguridad de la máquina, según prescriben las normas europeas (Requisitos de seguridad de los sistemas y componentes de tecnología de fluidos-hidráulica, ISO 4413).

### 19.1 Fuente de alimentación (V+ y V0)

La fuente de alimentación debe estar adecuadamente estabilizada o rectificada y filtrada: aplique al menos una tensión de 10000  $\mu$ F/40 V a los rectificadores monofásicos o una capacidad de 4700  $\mu$ F/40 V de capacitancia a los rectificadores trifásicos.

 Se requiere un fusible de seguridad en serie con cada fuente de alimentación: fusible de retardo de 2,5 A.

### 19.2 Fuente de alimentación para la lógica y la comunicación del controlador (VL+ y VLO)

La fuente de alimentación para la lógica y la comunicación del controlador debe estar adecuadamente estabilizada o rectificada y filtrada: aplique al menos un filtro de 10000  $\mu$ F/40 V a los rectificadores monofásicos o una capacidad de 4700  $\mu$ F/40 V de capacitancia a los rectificadores trifásicos.

La alimentación separada para la lógica de la tarjeta en los pines 3 y 4, permite retirar la fuente de alimentación del solenoide de los pines 1 y 2 manteniendo activos los diagnósticos, el USB y las comunicaciones del bus de campo.

 Se requiere un fusible de seguridad en serie a cada fuente de alimentación de la lógica y la comunicación de la tarjeta: fusible rápido de 500 mA.

### 19.3 Señal de entrada de referencia de caudal (Q\_INPUT+)

El controlador controla en bucle cerrado la posición de la corredera de la válvula proporcionalmente a la señal de entrada de referencia externa. La señal de entrada de referencia viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores por defecto son  $\pm 10$  Vdc para la estándar y  $4 \div 20$  mA para la opción /I.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de  $\pm 10$  Vdc o  $\pm 20$  mA. Los controladores con interfaz de bus de campo pueden configurarse por software para recibir la señal de referencia directamente de la unidad de control de la máquina (referencia de bus de campo). La señal de entrada de referencia analógica puede utilizarse como comandos de encendido y apagado con un rango de entrada de 0  $\div$  24Vdc.

### 19.4 Señal de entrada de referencia de presión o fuerza (F\_INPUT+)

- solamente SP, SF, SL

Funcionalidad de la señal F\_INPUT+ (pin 12), se utiliza como referencia para el bucle cerrado de presión/fuerza del controlador (ver tabla técnica FX500). La señal de entrada de referencia viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores por defecto son  $\pm 10$  Vdc para la estándar y  $4 \div 20$  mA para la opción /I.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de  $\pm 10$  Vdc o  $\pm 20$  mA. Las tarjetas con interfaz de bus de campo pueden configurarse por software para recibir la señal de referencia directamente de la unidad de control de la máquina (referencia de bus de campo).

La señal de entrada de referencia analógica puede utilizarse como comandos de encendido y apagado con un rango de entrada de 0  $\div$  24Vdc.

### 19.5 Señal de salida del monitor de caudal (Q\_MONITOR)

El controlador genera una señal de salida analógica proporcional a la posición de la corredera de la válvula; la señal de salida del monitor puede configurarse por software para mostrar otras señales disponibles en el controlador (por ejemplo, referencia analógica, referencia del bus de campo, posición de la corredera piloto).

La señal de salida del monitor viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores predeterminados son  $\pm 10$  Vdc para la estándar y  $4 \div 20$  mA para la opción /I.

La señal de salida puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de  $\pm 10$  Vdc o  $\pm 20$  mA.

### 19.6 Señal de salida del monitor de presión o fuerza (F\_MONITOR)

- solamente para SP, SF, SL

El controlador genera una señal de salida analógica proporcional al control alternado de presión/fuerza; la señal de salida del monitor puede configurarse por software para mostrar otras señales disponibles en el controlador (por ejemplo, referencia analógica, referencia de fuerza).

La señal de salida del monitor viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores predeterminados son  $\pm 10$  Vdc para la estándar y  $4 \div 20$  mA para la opción /I.

La señal de salida puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de  $\pm 10$  Vdc o  $\pm 20$  mA.

### 19.7 Señal de entrada de activación (ENABLE)

Para habilitar la tarjeta, alimentación a 24 Vdc en el pin 6: La señal de entrada de activación permite habilitar/deshabilitar el suministro de corriente al solenoide, sin quitar la alimentación eléctrica al controlador; se utiliza para activar la comunicación y las demás funciones del controlador cuando la válvula debe deshabilitarse por razones de seguridad. Esta condición **no cumple** las normas CEI 61508 e ISO 13849.

La señal de entrada de habilitación puede utilizarse como entrada digital genérica mediante selección por software.

### 19.8 Señal de salida de fallo (FAULT)

La señal de salida de fallo indica las condiciones de fallo del controlador (solenoides en cortocircuito/no conectado, cable de la señal de referencia roto para la entrada de 4  $\div$  20 mA, cable del transductor de posición de la corredera rota, etc.). La presencia de fallo corresponde a 0 Vdc, funcionamiento normal corresponde a 24 Vdc.

El estado de fallo no se ve afectado por la señal de entrada de habilitación. La señal de salida errónea puede usarse como salida digital mediante la selección por software.


### 19.9 Señal de entrada del transductor de presión/fuerza remoto

- solamente para SP, SF, SL

Los transductores de presión remotos analógicos o la célula de carga pueden conectarse directamente al controlador. La señal de entrada analógica viene preajustada de fábrica según el código de válvula seleccionado, los valores predeterminados son  $\pm 10$  Vdc para el estándar y  $4 \div 20$  mA para la opción /C.

La señal de entrada puede reconfigurarse mediante software seleccionando entre tensión y corriente, dentro de un rango máximo de  $\pm 10$  Vdc o  $\pm 20$  mA. Consulte las características del transductor de presión/fuerza para seleccionar el tipo de transductor según los requisitos específicos de la aplicación (consulte la tabla FX500).

## 20 VISIÓN GENERAL DE LA REGLETA DE TERMINALES





## 21 CONEXIONES ELECTRÓNICAS

### 21.1 Señales de conexiones principales

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS
A	1	<b>V0</b>	Fuente de alimentación 0 Vdc	Masa - alimentación
	2	<b>V+</b>	Fuente de alimentación 24 Vdc	Entrada - alimentación
	3	<b>VL0</b>	Fuente de alimentación 0 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Masa - alimentación
	4	<b>VL+</b>	Fuente de alimentación 24 Vdc para la lógica y la comunicación del driver	Entrada - alimentación
	5	<b>FAULT</b>	Fallo (0 Vdc) o funcionamiento normal (24 Vdc), respecto a VL0	Salida - señal de conexión/desconexión
	6	<b>HABILITACIÓN</b>	Habilitación (24 Vdc) o deshabilitación (0 Vdc) del driver, respecto a VL0	Entrada - señal de conexión/desconexión
	7	<b>AGND</b>	Masa analógica	Masa - señal analógica
	8	<b>INPUT-</b>	Señal de entrada de referencia negativa para Q_INPUT+ Y F_INPUT+	Entrada - señal analógica
	9	<b>Q_MONITOR</b>	Señal de salida del monitor de caudal: $\pm 10$ Vdc/ $\pm 20$ mA rango máximo, referido a AGND Los valores por defecto son: $\pm 10$ Vdc para estándar y $4 \div 20$ mA para la opción /l	Salida - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>
	10	<b>Q_INPUT+</b>	Señal de entrada de referencia de caudal: $\pm 10$ Vdc / $\pm 20$ mA rango máximo Los valores por defecto son: $\pm 10$ Vdc para estándar y $4 \div 20$ mA para la opción /l	Entrada - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>
	11	<b>F_MONITOR</b>	Señal de salida del monitor de presión/fuerza: $\pm 10$ Vdc/ $\pm 20$ mA rango máximo, referido a AGND (1) Los valores por defecto son: $\pm 10$ Vdc para estándar y $4 \div 20$ mA para la opción /l	Salida - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>
	12	<b>F_INPUT+</b>	Señal de entrada de referencia de presión/fuerza: $\pm 10$ Vdc / $\pm 20$ mA rango máximo (1) Los valores por defecto son: $\pm 10$ Vdc para estándar y $4 \div 20$ mA para la opción /l	Entrada - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>
	31	<b>EARTH</b>	Conectada internamente a la carcasa del driver	

(1) Disponible solo para **SP, SF, SL**

### 21.2 Conector USB - M12 - 5 clavijas siempre presente

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vista del controlador	
B	1	<b>+5V_USB</b>	Fuente de alimentación		
	2	<b>ID</b>	Identificación		
	3	<b>GND_USB</b>	Línea de datos de señal cero		
	4	<b>D-</b>	Línea de datos -		
	5	<b>D+</b>	Línea de datos +		

### 21.3 Conexiones de ejecución del bus de campo BC

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1	14	<b>CAN_L</b>	Línea de bus (baja)
	16	<b>CAN_SHLD</b>	Blindaje
	18	<b>CAN_GND</b>	Línea de datos de señal cero
	20	<b>CAN_H</b>	Línea de bus (alta)
	22	<b>no se usa</b>	Conexión de paso (1)

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2	13	<b>CAN_L</b>	Línea de bus (baja)
	15	<b>CAN_SHLD</b>	Blindaje
	17	<b>CAN_GND</b>	Línea de datos de señal cero
	19	<b>no se usa</b>	Conexión de paso (1)
	21	<b>CAN_H</b>	Línea de bus (alta)

(1) Los pinos 19 y 22 pueden alimentarse con +5V externos de la interfaz CAN

### 21.4 Conexiones de ejecución del bus de campo BP

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1	14	<b>BLINDAJE</b>	
	16	<b>+5V</b>	Fuente de alimentación
	18	<b>DGND</b>	Línea de datos y señal de terminación cero
	20	<b>LINE_B</b>	Línea de bus (baja)
	22	<b>LINE_A</b>	Línea de bus (alta)

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2	13	<b>BLINDAJE</b>	
	15	<b>+5V</b>	Fuente de alimentación
	17	<b>DGND</b>	Línea de datos y señal de terminación cero
	19	<b>LINE_A</b>	Línea de bus (alta)
	21	<b>LINE_B</b>	Línea de bus (baja)

### 21.5 Conexiones de ejecución de bus de campo EH, EW, EI, EP


ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C1	14	<b>NC</b>	no conectar
	16	<b>TX-</b>	Transmisor
	18	<b>TX+</b>	Transmisor
	20	<b>RX-</b>	Receptor
	22	<b>RX+</b>	Receptor

ENTRADA DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C2	13	<b>NC</b>	no conectar
	15	<b>TX-</b>	Transmisor
	17	<b>TX+</b>	Transmisor
	19	<b>RX-</b>	Receptor
	21	<b>RX+</b>	Receptor

### 21.6 Conector del transductor de presión remoto - solo para **SP, SF, SL**

ENTRADAS DE CABLES	PIN	SEÑAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NOTAS	SP, SL - Transductor único (1)	SF - Transductores dobles (1)
					Tensión	Corriente
D1	33	<b>TR2</b>	2º transductor de señal $\pm 10$ Vdc / $\pm 20$ mA rango máximo	Entrada - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>	/	/
	34	<b>TR1</b>	1er transductor de señal $\pm 10$ Vdc / $\pm 20$ mA rango máximo	Entrada - señal analógica <b>Seccionalable por software</b>	Conectar	Conectar
	35	<b>AGND</b>	Tierra común para la alimentación y las señales del transductor	Tierra común	Conectar	/
	36	<b>VF +24V</b>	Fuente de alimentación +24 Vdc	Salida - alimentación	Conectar	Conectar
D2					Conectar	Conectar

## Conexión del transductor de presión remoto E-ATRA - ver tabla técnica GX800




## 22 ESQUEMA DE CONEXIONES

### VISIÓN GENERAL DE LA ENTRADA DE CABLES


#### Descripción de la entrada de cables:

- (A) conexiones principales
- (B) conector USB siempre presente (enchufado de fábrica)
- (C1) bus de campo (entrada)
- (C2) bus de campo (salida)
- (D1) transductor de presión 1
- (D2) transductor de presión 2 (enchufado de fábrica)
- (P) tapón roscado




### PLACA DE TERMINALES Y TERMINADOR DE BUS DE CAMPO

Retire los 4 tornillos de la caja trasera del driver para acceder a la placa de terminales y al terminador del bus de campo



**ADVERTENCIA:** la operación anterior debe realizarse en una zona de seguridad

Placa de terminales - ver sección 20




Terminador de bus de campo solo para ejecuciones BC y BP (1)

BC - Ajuste CANopen:	
Interruptor	Terminación activada
1	OFF
2	OFF
3	OFF
4	ON


  

BP - Ajuste PROFIBUS DP:	
Interruptor	Terminación activada
1	ON
2	ON
3	ON
4	OFF

### ADAPTADOR BLUETOOTH Y CONECTOR USB






### TAPA METÁLICA DE PROTECCIÓN - suministrada con las válvulas






(1) Los controladores con interfaz de bus de campo BC y BP se suministran por defecto "No terminados". Todos los interruptores están en OFF

(2) El esquema de los pinos se refiere siempre a la vista del driver

## 22.1 Prensaestopas y tapón roscado para TES-SN - ver tabla técnica KX800

Interfaces de comunicación	Debe pedirse por separado				Vista general de las entradas de cables	Notas
	Prensacables cantidad	Entrada	Tapón roscado cantidad	Entrada		
NP	1	A	ninguno	ninguno		La entrada por cables A está abierta La entrada de cables P se enchufa en fábrica
BC, BP, EH, EW, EI, EP Conexión "vía stub"	2	C1 A	1	C2		Las entradas A, C1 y C2 están abiertas
Conexión en "cadena margarita" BC, BP, EH, EW, EI, EP	3	C1 C2 A	ninguno	ninguno		Las entradas A, C1 y C2 están abiertas

## 22.2 Prensaestopas y tapón roscado para TES-SP, SF, SL - ver tabla técnica KX800

Interfaces de comunicación	Debe pedirse por separado				Vista general de las entradas de cables	Notas
	Prensacables cantidad	Entrada	Tapón roscado cantidad	Entrada		
NP	2 (SP) 3 (SF) 2 (SL)	D1 D2 A	ninguno	ninguno		Las entradas por cable A y D1 están abiertas Las entradas de cables P, D2 están conectadas de fábrica (1)
BC, BP, EH, EW, EI, EP Conexión "vía stub"	3 (SP) 4 (SF) 3 (SL)	D1 - D2 C1 A	1	C2		Las entradas de cables A, C1, C2 y D1 están abiertas Las entradas de cables P, D2 están conectadas de fábrica (1)
Conexión en "cadena margarita" BC, BP, EH, EW, EI, EP	4 (SP) 5 (SF) 4 (SL)	D1 - D2 C1 - C2 A	ninguno	ninguno		Las entradas de cables A, C1, C2, D1 están abiertas Las entradas de cables P, D2 están conectadas de fábrica (1)

(1) Retire el tapón D2 para la conexión del segundo transductor de la versión SF

23 PERNOS DE SUJECIÓN Y JUNTAS

	DLHZA	DLKZA
	<b>Pernos de sujeción:</b> 4 tornillos de cabeza hueca M5x50 clase 12.9 Par de apriete = 8 Nm	<b>Pernos de sujeción:</b> 4 tornillos de cabeza hueca M6x40 clase 12.9 Par de apriete = 15 Nm
	<b>Juntas:</b> 4 juntas tóricas 108; Diámetro de los puertos A, B, P, T: Ø 7,5 mm (máx.) 1 juntas tóricas 2025 Diámetro del puerto Y: Ø = 3,2 mm (solo para opción /Y)	<b>Juntas:</b> 5 juntas tóricas 2050; Diámetro de los puertos A, B, P, T: Ø 11,2 mm (máx.) 1 juntas tóricas 108 Diámetro del puerto Y: Ø = 5 mm (solo para opción /Y)

24 DIMENSIONES DE INSTALACIÓN [mm]



**DLHZA-TES**

ISO 4401: 2005


Superficie de montaje: 4401-03-02-0-05 (consulte la tabla P005)  
 (para superficie /Y: 4401-03-03-0-05 sin puerto X)

Masa [kg]	
DLHZA-TES	7,2

**DLHZA-TES-0\***



**DLHZA-TES-0\*/B**



(1) = Purga de aire

(2) = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del adaptador Bluetooth o del conector USB

(3) = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los prensacables (consulte la tabla técnica KX800)



## DLKZA-TES

ISO 4401: 2000


Superficie de montaje: 4401-05-04-0-05 (consulte la tabla P005)  
(para la superficie Y 4401-05-05-0-05 sin puerto X)

Masa [kg]	
DLKZA-TES	9

DLKZA-TES-1\*



DLKZA-TES-1\*/B



(1) = Purga de aire

(2) = Espacio necesario para el cable de conexión y para la extracción del adaptador Bluetooth o del conector USB

(3) = Deben tenerse en cuenta las dimensiones de los prensacables (consulte la tabla técnica **KX800**)

### 25 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

<b>X010</b>	Fundamentos de la electrohidráulica en entornos peligrosos	<b>GS510</b>	Bus de campo
<b>X020</b>	Resumen de los componentes antideflagrantes de Atos certificados según ATEX, IECEx, EAC, PESO, CCC	<b>GX800</b>	Transductor de presión antideflagrante tipo E-ATRA-7
<b>FX500</b>	Proporcionales digitales antideflagrantes con control p/Q	<b>KX800</b>	Prensacables para válvulas antideflagrantes
<b>FX610</b>	Servoproporcionales a prueba de explosiones con tarjeta de eje incorporada	<b>P005</b>	Superficies de montaje para válvulas electrohidráulicas
<b>FX900</b>	Información de uso y mantenimiento para las válvulas proporcionales antideflagrantes	<b>E-MAN-RA-LES</b>	Manual de usuario TES/LES
<b>GS500</b>	Herramientas de programación	<b>E-MAN-RA-LES-S</b>	Manual de usuario TES/LES con control p/Q