






液压控制手轮

用于开-关阀和比例阀

	选项编码及尺寸	特性	阀型号
选项	<p>/V</p>	调节手轮	ARE, CART ARE, CART M-6, ARAM, AGAM, REM, AGIR, AGIS, AGIU, HMP, HM, KM, HS, KS, HG, KG, LIMM, LIRA, LICM
选项	<p>/VF</p>	调节旋钮	ARE, CART ARE, CART M-6, AGIS, AGIU (若为备件,VFG代VF; VSG代VS), HMP, HS, HG.
选项	<p>VS</p>	带安全锁的手动按钮。 当用力推动按钮时， 才能进行调节动作	
选项	<p>/WP</p>	带橡胶保护帽的加长手动按钮	DHI, DHE DKE DLEH, DLEHM DPHI, DPHE LID*
备件	<p>WPD/HL</p>		DHL(仅对DC型)
备件	<p>WPD/H</p>	带机械定位器的手动按钮， 用于电磁阀阀芯的机械操作或固定 阀芯位置	DHI
备件	<p>WPD/HE-DC</p>		DHE(仅对DC型)

	选项编码及尺寸	特性	阀型号
备件	<p>WPD/KE-DC</p> 	带机械定位器的手动按钮，用于电磁阀阀芯的机械操作或固定阀芯位置	DKE-DC
备件	<p>WPD/Z</p> 	带机械定位器的手动按钮，用于比例阀的阀芯机械操作或固定阀芯位置。仅适用于开环比例阀	DHZO, DKZOR, DPZO, QVHZO, QVKZOR
选项	<p>/K</p> 	调节螺母紧固锁	DHQ, DKQ QV-06,
选项	<p>/G</p> 	带刻度的微调装置	HQ, KQ, JPQ-2
选项	<p>/G</p> 		JPQ-3